Инструкция по эксплуатации
Инструкция по монтажу
Гарантия
Утилизация
Техническое обслуживание
Возможные неисправности
Технические данные
Установка
Эксплуатация
Экологические аспекты
Замечания


# Инструкция по эксплуатации/монтажу по эксплуатации

## Газовая варочная панель

HG 6040W HG6411B
HG 6411CN HG6411CB
HG 6411CW HG6411CX
HG 6411CX HG6411CW
HG 6411CB HG6411CN
HG 6411B HG6411CX
HG 6411W HG6411CB
HG 6411CX HG6411CX
HG 6411CB HG6411CB

В инструкции используются символы, которые обозначают следующее:

**Информация, советы, рекомендации**

**Важная информация**

**Предупреждение об опасности поражения током**

**Предупреждение об опасности получения электрических травм**

**Предупреждение о пожароопасности**

**Предупреждение об опасности взрыва**

Внимательно прочитайте инструкцию!

**Все инструкции по эксплуатации содержат информацию об установке и безопасной эксплуатации прибора.**
Перед установкой и началом использования прибора внимательно прочтите инструкции по эксплуатации и монтажу. Для обеспечения соответствия этих инструкций Вашему прибору, обратите внимание на технические характеристики, которые могут быть изменены производителем.
Сохраните инструкции по эксплуатации и монтажу для последующего использования.

### Используемые пиктограммы

В инструкции используются символы, которые обозначают следующее:

**Информация, советы, рекомендации**

**Важная информация**

**Предупреждение об опасности поражения током**

**Предупреждение об опасности получения электрических травм**

**Предупреждение об опасности взрыва**

Внимательно прочитайте инструкцию!

### Меры безопасности

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**
**ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ, С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОВЕТАМИ ОТ ДЕЛА ПОСЛЕДУЮЩИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**
**Использование прибора детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, допустимо только при условии, что они находятся под контролем или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают опасность, связанную с его эксплуатацией.**

- Во время работы доступные части прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к горячим частям. Не допускайте к прибору детей младше 8 лет, если они не находятся под постоянным контролем.
- Используйте варочную поверхность только для приготовления пищи. Запрещается использовать варочную поверхность в иных целях, например для обогрева помещения. Не допускайте детей к прибору, если они не контролируются взрослыми.
- Перед использованием прибора необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и монтажу.
- Не допускайте детей к прибору, если они не контролируются взрослыми.
- Не допускайте детей к прибору, если они обладают ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями